

Telefono ergonomico con trasmettitore di chiamata di emergenza

Il telefono "tiptel Ergophone 1310" combina semplicità d'uso, comfort e sicurezza. Con i suoi grandi tasti curvi e il display a caratteri grandi, l'uso è semplificato. Il volume del microtelefono è regolabile ad un livello elevato con un'eccellente qualità del suono. Il microtelefono è compatibile con gli apparecchi acustici. Grazie al tasto "Help" o al medaglione fornito con il dispositivo, il tiptel Ergophone 1310 consente all'utente di inviare una chiamata di emergenza a 3 destinatari successivi in caso di mancata risposta. Il trasmettitore di chiamata di emergenza è a prova di spruzzi d'acqua, facilmente indossabile al polso e offre la possibilità di rispondere alle chiamate e terminare la conversazione.

tiptel Ergophone 1310



tiptel

Largo display e grandi tasti

- Largo display a 2 linee, 16 caratteri et pittogrammi
- Visualizzazione di data / ora
- Visualizzazione della durata della conversazione
- Contrasto del display regolabile
- Grandi tasti bombati per una migliore pressione

Funzioni telefoniche

- Pre composizione
- 6 tasti diretti
- Agenda telefonica (50 numeri con nomi)
- Lista delle ultime 20 chiamate ricevute* (con visualizzazione del nome se memorizzato in agenda)
- Selezione automatica dall'elenco delle chiamate
- Le chiamate non risposte sono visualizzate e segnalate da LED
- Memorizzazione di un numero dalla lista delle chiamate direttamente nella rubrica
- Mani libere (semi-duplex) et ascolto amplificato
- Risposta attivabile e disattivabile dal medaglione
- Segnalazione di chiamata ottica con LED e visualizzazione sul display
- Tasto R
- Riconoscimento del tono d'occupato : il dispositivo riaggancia
- Blocco tasti tranne emergenza e diretti
- Possibile memorizzazione di numeri di emergenza autorizzati (es. Polizia, etc...) nonostante il blocco tastiera

Acustica

- Volume della suoneria regolabile (tramite menù o tasti + e -)
- Suonerie disattivabili
- 10 tipi di melodie di suoneria
- Compatibile con apparecchi acustici (campo magnetico integrato)
- Volume del microtelefono regolabile con i tasti + e -
- impostazione del volume microtelefono molto alta
- Volume altoparlante regolabile con i tasti + e -

Chiamate d'emergenza

- Funzione d'emergenza disattivabile
- Chiamata d'emergenza con semplice pressione sul tasto HELP o attraverso il trasmettitore
- Trasmettitore protetto contro gli spruzzi d'acqua, indossabile al collo o al polso
- Tasto di chiamata di emergenza HELP lampeggia quando attivato
- Chiamata d'emergenza inviata successivamente verso 3 numeri con 4 cicli di chiamate in caso di non risposta
- Interruzione della chiamata d'emergenza con il tasto 5
- Passaggio automatico in modalità mani libere del tiptel Ergophone 1310 dopo aver bloccato il destinatario della chiamata di emergenza
- Annuncio chiamata d'emergenza in 6 lingue
- Priorità della chiamata d'emergenza su tutte le altre funzioni
- Volume dell'altoparlante automaticamente alto in caso di chiamata d'emergenza

Impostazioni di base

- Menu semplice con 11 lingue a scelta
- Protezione con codice PIN delle funzioni più importanti (code à 3 cifre)
- Selezione DTMF/FSK (multifrequenza/dcadica)
- Connessione a PBX: TastoFlash (R) regolabile (100/240 msec), prefisso di accesso alla rete e riconoscimento automatico della linea

Varie

- Configurazione rapida con modalità clonazione
- Montaggio a parete con supporto opzionale

Contenuto della confezione

- Telefono
- Trasmettitore per chiamate d'emergenza (batterie intercambiabili)
- Cavo telefonico con alimentatore
- Manuale d'uso

* La funzione deve essere attivata dall'operatore telefonico (CLIP)